




## Esclusiva stazione meteorologica ClimateScout 7 in 1 Stazione meteo RC con sensore 7 in 1

Art. n. 7003100CM3000 / 7003110CM3000 (black/nero)  
7003100GYE000 / 7003110GYE000 (white/bianco)  
7003100HZI000 / 7003110HZI000 (silver/argento)  
7003100QT5000 / 7003110QT5000 (grey/grigio)



## INFORMAZIONI SU QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO

 Il presente manuale è parte integrante del prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.

Conservare queste istruzioni per poterle consultare anche in seguito. Se il dispositivo viene venduto o ceduto ad altri, fornire le istruzioni per l'uso al nuovo proprietario/utilizzatore del prodotto.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. È un dispositivo elettronico per l'uso di servizi multimediali.

### AVVERTENZE GENERALI

#### **RISCHIO DI SOFFOCAMENTO**

Tenere il materiale di imballaggio, come buste di plastica ed elastici in gomma, fuori dalla portata dei bambini, poiché questi materiali possono causare soffocamento.

#### **RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA!**

Questo dispositivo contiene componenti elettronici che funzionano tramite una sorgente di alimentazione (batterie). I bambini possono usare il dispositivo solo sotto la sorveglianza di un adulto. Usare il dispositivo esclusivamente come descritto nel manuale; diversamente, si va in contro al rischio di folgorazione.

#### **RISCHIO DI USTIONE CHIMICA!**

La fuoriuscita di acido dalle batterie può causare ustioni chimiche. Evitare che l'acido venga a contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente le parti interessate con abbondante acqua e rivolgersi a un medico.

#### **RISCHIO DI INCENDIO / ESPLOSIONE!**

Usare esclusivamente le batterie indicate. Non mettere in cortocircuito il dispositivo o le batterie, non gettarli nel fuoco. Calore eccessivo o un uso improprio potrebbero causare cortocircuiti, incendi o esplosioni.

#### **! NOTA!**

Non smontare il dispositivo. In caso di difetti, rivolgersi al proprio rivenditore, il quale contatterà il centro di assistenza e, se necessario, farà riparare il dispositivo.

Non immergere il dispositivo in acqua.

Non sottoporre il dispositivo a forza eccessiva, urti, polvere, temperature estreme o umidità elevata, perché possono provocare malfunzionamenti, guasti alle batterie, deformazioni delle parti e usura precoce dei componenti elettronici.

Utilizzare solo le batterie indicate. Le batterie scariche o usate devono essere sempre sostituite con una serie completa di batterie nuove completamente cariche. Non utilizzare batterie di marche o capacità diverse. Rimuovere le batterie dall'unità se non è stata utilizzata per molto tempo.

Il produttore non è responsabile per i danni causati da una errata installazione delle batterie!

### INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questa stazione meteo con funzionalità complete e sensore 7 in 1.

Il sensore wireless 7 in 1 è dotato di un collettore autosvuotante per misurare le precipitazioni piovose, indice UV, intensità luminosa, anemometro, banderuola segnamento, sensori di temperatura e umidità. È calibrato per una facile installazione. Invia i dati tramite una frequenza radio a bassa potenza alla console fino a 150 m di distanza (linea d'aria).


La console di visualizzazione mostra tutti i dati meteo ricevuti dal sensore 7 in 1 all'esterno. Memorizza i dati per un intervallo di tempo per permetterti di monitorare e analizzare lo stato meteorologico delle ultime 24 ore. Dispone di funzioni avanzate, come l'allerta HI / LO che avvisa quando vengono raggiunti i valori massimi o minimi di temperatura impostati. Le registrazioni della pressione barometrica vengono elaborate per fornire previsioni meteo e avvisi di tempesta. Vengono inoltre fornite le informazioni di giorno e data corrispondenti alle registrazioni massime e minime per ogni dettaglio meteo.

Inoltre, il sistema analizza le registrazioni, come il tasso di precipitazioni, i valori giornalieri, settimanali e mensili, e la velocità del vento in diversi gradi per garantire una visualizzazione comoda. Vengono inoltre fornite diverse letture utili, come la temperatura percepita, il wind chill, l'indice di calore, il punto di rugiada, il livello di comfort.

Con la funzione orologio radiocontrollato / atomico integrata, il sistema si configura davvero come una straordinaria stazione meteo professionale da giardino.

#### **NOTA:**

Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni utili per l'uso e la cura corretti di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale per comprendere appieno le caratteristiche del prodotto, e di tenerlo a portata di mano per le future consultazioni.



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (FIG. 1)

Unità principale (A), Sensore wireless 7 in 1 (B), Materiale di montaggio (C), Istruzioni per l'uso




Batterie richieste (non incluse nell'acquisto):

**Unità principale:** 4 batterie micro (1,5 V, tipo AA)

**Sensore wireless 7 in 1:** 3 batterie micro (1,5 V, tipo AA)

## PANORAMICA


### CONSOLE



- |                      |                                 |                        |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1. Tasto [ SNOOZE ]  | 8. Tasto [ WIND ]               | 15. Tasto [ UP ]       |
| 2. Display LCD       | 9. Tasto [ BARO ]               | 16. Tasto [ °C / °F ]  |
| 3. Tasto [ CHANNEL ] | 10. Tasto [ TIME SET ]          | 17. Tasto [ SENSOR ]   |
| 4. Tasto [ HISTORY ] | 11. Tasto [ ALARM ]             | 18. Tasto [ RCC ]      |
| 5. Tasto [ MAX/MIN ] | 12. Foro per montaggio a parete | 19. Tasto [ RESET ]    |
| 6. Tasto [ INDEX ]   | 13. Tasto [ ALERT ]             | 20. Vano batterie      |
| 7. Tasto [ RAIN ]    | 14. Tasto [ DOWN ]              | 21. Supporto da tavolo |


### DISPLAY LCD

1. Data e ora, fase lunare
2. Temperatura e umidità esterne
3. Indice, UVI e intensità luminosa
4. Pioggia e tasso di precipitazioni
5. Temperatura e umidità interne
6. Barometro e previsioni meteo
7. Direzione / velocità del vento



## SENSORE WIRELESS 7 IN 1

1. Antenna
2. Collettore pioggia
3. Sensore di luce / UVI
4. Asta di montaggio
5. Base di montaggio
6. Indicatore di bilanciamento
7. Anemometro a coppe
8. Schermo antiradiazioni
9. Banderuola segnamento
10. Indicatore LED rosso
11. Tasto [ RESET ]
12. Sportello batteria
13. Morsetto di montaggio
14. Sensore pluviometrico
15. Vaschetta ribaltabile
16. Fori di drenaggio



## INSTALLAZIONE

### SENSORE WIRELESS 7 IN 1

Il sensore wireless 7 in 1 misura la velocità e la direzione del vento, le precipitazioni, l'indice UV, l'intensità luminosa, la temperatura e l'umidità. È completamente assemblato e calibrato per una facile installazione.

### BATTERIA E INSTALLAZIONE


Svitare lo sportello della batteria sul fondo dell'unità e inserire le batterie secondo la polarità +/- indicata.

Avvitare saldamente lo sportello del vano batterie.



#### NOTA:

- Assicurarsi che l'O-ring a tenuta stagna sia correttamente allineato per garantire la resistenza all'acqua.
- Il LED rosso inizia a lampeggiare ogni 12 secondi.



### MONTAGGIO DEL SUPPORTO E DELL'ASTA


#### Passo 1

Inserire il lato superiore dell'asta nel foro quadrato del sensore meteorologico.




#### NOTA:

Assicurarsi che l'asta e l'indicatore del sensore siano allineati.



**Passo 2**  
Mettere il dado nel foro esagonale del sensore, quindi inserire la vite dall'altra parte e stringerla con il cacciavite.




**Passo 3**  
Inserire l'altro lato dell'asta nel foro quadrato del supporto di plastica.




**NOTA:**

Allineare l'asta e il contrassegno del supporto.




**Passo 4**  
Mettete il dado nel foro esagonale del supporto, quindi inserite la vite dall'altra parte e poi stringetela con il cacciavite.




Per una misurazione accurata della pioggia e del vento, installare il sensore wireless 7 in 1 in un luogo aperto e senza ostacoli sopra e intorno ad esso. Installare il sensore con l'estremità più piccola rivolta a nord per orientare correttamente la banderuola segnavento. Fissare il supporto di montaggio e i morsetti (inclusi) a un palo o a un'asta, in modo da lasciare una distanza minima di 1,5 metri da terra.

Aggiungere i cuscinetti di gomma prima del montaggio sull'asta




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Per una misurazione più accurata del vento, installare il sensore wireless 7 in 1 ad almeno 1,5 metri da terra.
2. Scegliere un'area aperta entro 150 metri dalla console LCD.
3. Per ottenere misurazioni accurate di pioggia e vento, installare il sensore wireless 7 in 1 il più orizzontalmente possibile.
4. Montare il sensore wireless 7 in 1 con l'estremità dell'anemometro rivolta verso nord per orientare correttamente il segnavento.



A. Montaggio su asta (diametro dell'asta 25 ~ 33 mm, 1" ~ 1,3")




B. Montaggio su rotai

## CONSOLE

### INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Rimuovere lo sportello del vano batterie sul lato posteriore della console.
2. Inserire 4 nuove batterie AA rispettando il segno di polarità "+/-" riportato sul vano batterie.
3. Richiudere lo sportello del vano batterie.
4. Una volta accesa la console, vengono visualizzati tutti i segmenti del display LCD.
5. L'orologio RC inizia automaticamente la scansione del segnale orario radiocontrollato entro 8 secondi.



#### NOTA:

- Se dopo aver inserito le batterie non viene visualizzato nulla sul display LCD, premere il tasto [ **RESET** ] con un oggetto appuntito.
- In alcuni casi, il segnale potrebbe non essere ricevuto immediatamente a causa di perturbazioni atmosferiche.

### ASSOCIARE IL SENSORE WIRELESS 7 IN 1 ALLA CONSOLE

Dopo l'accensione, la console cerca e collega automaticamente il sensore wireless 7 in 1 (l'antenna lampeggia). Quando la connessione è riuscita, sul display appariranno il simbolo dell'antenna e le letture di temperatura esterna, umidità esterna, velocità del vento, direzione del vento, indice UV, intensità luminosa e precipitazioni.

### SOSTITUIRE LE BATTERIE E ASSOCIARE MANUALMENTE IL SENSORE

Ogni volta che si sostituiscono le batterie del sensore wireless 7 in 1, l'associazione deve essere effettuata manualmente.


1. Sostituire tutte le batterie con altre nuove.
2. Premere il tasto [ **SENSOR** ] sulla console.
3. Premere il tasto [ **RESET** ] sul sensore.


**NOTA:**

- Premendo il tasto [ **RESET** ] nella parte inferiore del sensore wireless 7 in 1, si genera un nuovo codice per l'associazione .
- Sostituire sempre le vecchie batterie in modo rispettoso dell'ambiente.

**ORA E CALENDARIO**

1. Data
2. Ora
3. Indicatore di potenza del segnale RCC
4. DST
5. Sveglia
6. Fase lunare
7. Giorno della settimana



**FUNZIONE OROLOGIO RADIOCONTROLLATO / ATOMICO**

Quando l'unità riceve il segnale RCC, sul display LCD appare il simbolo della sincronizzazione oraria  che avviene quotidianamente.

**INDICATORE DI POTENZA DEL SEGNALE**

L'indicatore di segnale mostra lo stato di ricezione del segnale.

L'icona lampeggiante indica che si stanno ricevendo i segnali RCC. Lo stato di ricezione del segnale può essere di 2 tipi:

	
Nessuna qualità del segnale	Segnale RCC ricevuto

**NOTA:**

- Ogni giorno l'unità cerca automaticamente il segnale orario alle 2:00, alle 8:00, alle 14:00 e alle 20:00
- L'intensità del segnale orario radiocontrollato proveniente dal trasmettitore può essere influenzata dalla posizione geografica o dagli edifici circostanti.
- Posizionare sempre la console lontano da fonti di interferenza come televisori, computer, ecc.
- Evitare di posizionare la console sopra o accanto a piastre metalliche.
- La console può ricevere più facilmente il segnale se la distanza tra la console e l'adattatore è di 1 m o più.
- Sono sconsigliabili aree chiuse come aeroporti, scantinati, edifici alti o fabbriche.

**IMPOSTAZIONE DELL'ORA**

L'unità si imposta automaticamente in base al segnale RCC ricevuto. Per impostare manualmente l'orologio / calendario, per prima cosa disattivare la ricezione tenendo premuto il tasto RCC per 8 secondi (premere nuovamente il tasto RCC per 8 secondi per attivare la ricezione RCC).

**IMPOSTARE MANUALMENTE L'OROLOGIO / FUSO ORARIO**

1. Tenere premuto il tasto [ **TIME SET** ] per 2 secondi finché non lampeggia **12** o **24 ore** .
2. Usare i tasti [ **UP** ] o [ **DOWN** ] per la regolazione, quindi premere il tasto [ **TIME SET** ] per passare all'impostazione successiva.
3. Premere nuovamente il tasto [ **TIME SET** ] per scorrere le voci di impostazione in questa sequenza:  
 Formato 12/24 ore → Ora → Minuti → Secondi → Anno → Formato data → Mese → Giorno  
 → Scarto fuso orario → Lingua giorno della settimana → DST AUTO / OFF.

**NOTA:**

- L'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione se non si preme alcun tasto entro 60 secondi.
- La funzione **DST** (Daylight Saving Time) è impostata su Auto (impostazione di fabbrica). L'orologio è programmato per commutare automaticamente quando entra in vigore l'ora legale.
- La funzione DST è valida solo quando la funzione RCC è attiva.

**IMPOSTARE L'ORA DELLA SVEGLIA**

1. Nella modalità oraria normale, per entrare nella modalità di impostazione della sveglia tenere premuto il tasto [ **ALARM** ] per 2 secondi fino a quando le cifre non lampeggiano.
2. Premere il tasto [ **UP** ] o [ **DOWN** ] per modificare il valore. Tenere premuto il tasto per una regolazione rapida.

3. Premere di nuovo il tasto [ ALARM ] per passare all'impostazione dei minuti. La cifra dei minuti lampeggia sul display.
4. Premere il tasto [ UP ] o [ DOWN ] per regolare il valore della cifra lampeggiante.
5. Premere il tasto [ ALARM ] per salvare e uscire dall'impostazione.

#### NOTA:

- In modalità sveglia, sul display LCD viene visualizzata l'icona "☹".
- La funzione sveglia si attiva automaticamente una volta impostata l'ora della sveglia.

### ATTIVARE LA FUNZIONE SVEGLIA E PRE-ALLARME TEMPERATURA

1. In modalità normale, premendo il tasto [ ALARM ] si visualizza l'ora della sveglia per 5 secondi.
2. Quando viene visualizzata l'ora della sveglia, premere nuovamente il tasto [ ALARM ] per attivare la funzione sveglia. **Oppure** premere due volte il tasto [ ALARM ] per attivare la sveglia con la funzione di pre-allarme ghiaccio.

Sveglia disattivata	Sveglia attivata	Sveglia con allarme ghiaccio

### STOP SVEGLIA E SNOOZE

1. Premere il tasto [ SNOOZE ] per interrompere la sveglia corrente e inserire la funzione snooze. L'icona della sveglia lampeggia ripetutamente. La sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti. La funzione Snooze può essere attivata ripetutamente nell'arco delle 24 ore.
2. Quando la sveglia suona, si ferma automaticamente senza premere alcun tasto entro 2 minuti. Inoltre, è possibile tenere premuto il tasto [ SNOOZE ] per 2 secondi o premere il tasto [ ALARM ] per interrompere la sveglia corrente. E la sveglia suonerà automaticamente nell'orario impostato il giorno successivo.




#### NOTA:

- Premendo due volte il tasto [ ALARM ] quando è visualizzata l'ora della sveglia, si attiva il pre-allarme regolato in base alla temperatura.
- La sveglia suonerà 30 minuti prima se rileva che la temperatura esterna è inferiore a -3 °C.

## TEMPERATURA E UMIDITÀ


### ESTERNO / CANALE

1. Indicatore di loop automatico
2. Indicatore di batteria scarica
3. Indicatore di potenza del segnale
4. Indicatore CH e indicatore del sensore
5. Indicatore di allerta temperatura
6. Lettura temperatura
7. Indicatore di allerta umidità
8. Andamento umidità
9. Lettura umidità
10. Andamento temperatura



### INTERNO

1. Indicatore di allerta umidità
2. Indicazione di comfort
3. Indicatore di allerta temperatura
4. Andamento umidità
5. Lettura umidità
6. Andamento temperatura
7. Lettura temperatura



### INDICATORE DI TENDENZA

L'indicatore di tendenza mostra l'andamento dei cambiamenti previsti nei prossimi minuti. L'icona appare in temperatura e umidità.

In aumento	Costante	In diminuzione




## INDICAZIONE DI COMFORT

L'indicazione di comfort è un pittogramma basato sulla temperatura e sull'umidità dell'aria interna, con lo scopo di determinare il livello di comfort.

		
Troppo freddo	Confortevole	Troppo caldo

## VISUALIZZARE GLI ALTRI CANALI (FUNZIONE OPZIONALE CON SENSORI AGGIUNTIVI)

Questa console può essere associata a un sensore wireless 7 in 1 e a fino 3 sensori termoisgrometrici wireless. Se si dispone di 2 o più sensori interni, è possibile premere il tasto [ CHANNEL ] per passare da un canale wireless all'altro in modalità normale, oppure tenere premuto il tasto [ CHANNEL ] per 2 secondi per passare alla modalità di ciclo automatico e visualizzare i canali collegati a intervalli di 4 secondi.






Durante la modalità di ciclo automatico, l'icona "  " viene visualizzata nella sezione canali del display. Premere il tasto [ CHANNEL ] per interrompere il ciclo automatico e visualizzare il canale corrente.

### NOTA:

- L'indicazione di comfort può variare anche alla stessa temperatura, a seconda dell'umidità.
- Non vi è alcuna indicazione di comfort quando la temperatura è inferiore a 0 °C (32 °F) o superiore a 60 °C (140 °F).


## ALTRO SENSORE OPZIONALE

Questa console può supportare anche i seguenti sensori opzionali per i canali 1 ~3.

NOME SENSORE	Sensore termoisgrometrico wireless	Sensore galleggiante wireless per piscine e SPA	Sensore wireless per umidità e temperatura del suolo
FOTO			
ICONA NEL CANALE			
DATI	Temperatura e umidità	Temperatura dell'acqua	Temperatura e umidità del suolo







## PRESSIONE BAROMETRICA E PREVISIONI METEO

1. Indicatore di allerta pressione barometrica
2. Lettura della pressione barometrica
3. Unità di misura
4. Gruppo di pressione barometrica
5. Indicatore di pressione assoluta / relativa
6. Icona previsioni meteo



## ICONA PREVISIONI METEO

Il dispositivo contiene un barometro che, grazie a un software sofisticato e collaudato, è in grado di prevedere il meteo per le prossime 12 ~ 24 ore entro un raggio da 30 a 50 km (19 - 31 miglia).

					
Soleggiato / limpido	Parzialmente nuvoloso	Nuvoloso	Piovoso	Piovoso / Tempestoso	Neve

 **NOTA:**

- La precisione di una previsione meteo generica basata sulla pressione è compresa tra il 70% e il 75% circa.
- Le previsioni del tempo si riferiscono alle prossime 12 ore e non riflettono necessariamente la situazione attuale.
- L'icona del meteo lampeggia sul display all'arrivo di un temporale.
- Le previsioni del tempo **SNOWY** non si basano sulla pressione atmosferica, ma sulla temperatura esterna. Quando la temperatura esterna è inferiore a -3 °C (26 °F), sul display viene visualizzato l'indicatore meteo **SNOWY**.

**SELEZIONARE LA MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE PRESSIONE**

Premere il **TASTO [ BARO ]** per scegliere tra la modalità ABS e REL:

- **ABS** la pressione atmosferica assoluta della tua località.
- **REL** la pressione atmosferica relativa rispetto al livello del mare.

**SELEZIONARE L'UNITÀ DI MISURA PER IL BAROMETRO E IMPOSTARE IL VALORE DELLA PRESSIONE RELATIVA**


1. Tenere premuto il tasto **[ BARO ]** per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'unità di misura.
2. Utilizzare i tasti **[UP]** o **[DOWN]** per selezionare l'unità di misura inHg / mmHg / hPa.
3. Premere il tasto **[ BARO ]** per passare alla modalità di impostazione del valore di pressione relativa.
4. Premere i tasti **[UP]** o **[DOWN]** per modificare il valore della pressione relativa.
5. Premere il tasto **[BARO]** per salvare e tornare alla modalità ABS o REL selezionata in precedenza.

 **NOTA:**

- All'accensione, la console visualizza la lettura della pressione relativa; il valore predefinito è 1013 hPa (29,91 inHg), che si riferisce alla pressione atmosferica media.
- Quando si modifica il valore della pressione atmosferica relativa, gli indicatori meteo cambiano di conseguenza.
- La pressione atmosferica relativa si riferisce al livello del mare, ma cambia al variare della pressione atmosferica assoluta dopo 1 ora di funzionamento dell'orologio.

**RAIN**

1. Indicatore di allerta pioggia
2. Indicatore di lettura delle precipitazioni
3. Lettura
4. Indicatore del tasso di precipitazioni
5. Unità di misura



**SELEZIONARE LA MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELLE PRECIPITAZIONI**

Il dispositivo mostra quanti mm o pollici di pioggia si accumulano nel periodo di un'ora, in base al tasso di precipitazioni corrente. Premere il tasto **[ RAIN ]** per alternare tra:

- **RATE** Tasso di pioggia corrente nell'ultima ora
- **HOURLY** La lettura indica le precipitazioni totali dell'ultima ora
- **DAILY** La lettura indica le precipitazioni totali dalla mezzanotte
- **WEEKLY** La lettura indica le precipitazioni totali della settimana in corso
- **MONTHLY** La lettura indica le precipitazioni totali del mese di calendario in corso
- **TOTAL** La lettura indica le precipitazioni locali da quando la stazione è attiva

## SELEZIONARE L'UNITÀ DI MISURA DELLE PRECIPITAZIONI

1. Tenere premuto il tasto [ RAIN ] per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'unità di misura.
2. Usare il tasto [ UP ] o [ DOWN ] per passare da **mm** (millimetri) a **in** (pollici).
3. Premere il tasto [ RAIN ] per confermare e uscire.


## PER CANCELLARE LE REGISTRAZIONI DELLE PRECIPITAZIONI


Durante l'installazione del sensore wireless 7 in 1, è probabile che i sensori si attivino, con conseguenti misurazioni errate di vento e precipitazioni. Dopo l'installazione, è possibile cancellare tutti i dati errati dalla console, senza dover reimpostare l'orologio e ristabilire l'associazione del sensore. Per cancellare i dati delle precipitazioni registrati in precedenza, basta seguire questa procedura.

In modalità normale, premere il tasto [ HISTORY ] per 8 secondi.

## VELOCITÀ E DIREZIONE DEL VENTO

1. Lettura della direzione del vento
2. Indicatore di allerta vento
3. Grado di velocità del vento
4. Indicatore direzione del vento attuale
5. Direzioni del vento apparse negli ultimi 5 minuti (max 6 indicatori)
6. Indicatore di raffica o di velocità media del vento
7. BFT e unità di misura della velocità del vento
8. Lettura velocità del vento

 **NOTA:** La lingua della direzione del vento dipende dalla lingua selezionata per il giorno della settimana.



## SELEZIONARE LA MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITÀ DEL VENTO

Premere il tasto [ WIND ] per passare dall'uno all'altro:

- **AVG (MEDIA):** La velocità MEDIA del vento mostra la media di tutte le velocità registrate nei 12 secondi precedenti.
- **RAFFICA:** La velocità del vento GUST mostra la velocità del vento più alta registrata dall'ultima lettura.
- **BFT:** Mostra la scala Beaufort della velocità attuale del vento.

## SELEZIONARE L'UNITÀ DI MISURA DEL VENTO

1. Tenere premuto il tasto [ WIND ] per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'unità di misura.
2. Usare il tasto [ UP ] o [ DOWN ] per scegliere l'unità di misura tra **mph** (miglia orarie) / **m/s** (metri al secondo) / **km/h** (chilometri orari) / **nodi**.
3. Premere il tasto [ WIND ] per selezionare la modalità di visualizzazione della direzione del vento.
4. Usare il tasto [ UP ] o [ DOWN ] per scegliere tra la modalità a 360 gradi o a 16 direzioni.
5. Premere il tasto [ WIND ] per confermare e uscire.

Il grado di velocità del vento fornisce una rapida indicazione sulle condizioni del vento.

Grado	LIEVE	MODERATO	FORTE	TEMPESTA
Velocità	1 ~ 19 km/h	20 ~ 49 km/h	50 ~ 88 km/h	> 88 km/h

## SCALA BEAUFORT

La scala Beaufort è una scala internazionale per determinare il grado di velocità del vento, da 0 (calmo) a 12 (uragano).

Scala Beaufort	Descrizione	Velocità del vento	Condizioni a terra
0	Calmo	< 1 km/h	Calmo. Il fumo sale verticalmente.
		< 1 mph	
		< 1 nodo	
		< 0,3 m/s	

1	Bava di vento	1,1 ~ 5,5 km/h	Il movimento del fumo indica la direzione del vento. Foglie e banderuole segnamento sono ferme.
		1 ~ 3 mph	
		1 ~ 3 nodi	
		0,3 ~ 1,5 m/s	
2	Brezza leggera	5,6 ~ 11 km/h	Vento percepibile sulla pelle scoperta. Le foglie frusciano. La banderuola segnamento comincia a muoversi.
		4 ~ 7 mph	
		4 ~ 6 nodi	
		1,6 ~ 3,3 m/s	
3	Brezza tesa	12 ~ 19 km/h	Foglie e piccoli ramoscelli in continuo movimento, bandiere leggere si aprono.
		8 ~ 12 mph	
		7 ~ 10 nodi	
		3,4 ~ 5,4 m/s	
4	Vento moderato	20 ~ 28 km/h	Polvere e fogli di carta volanti. Piccoli rami cominciano a muoversi.
		13 ~ 17 mph	
		11 ~ 16 nodi	
		5,5 ~ 7,9 m/s	
5	Vento teso	29 ~ 38 km/h	Movimento dei rami di medie dimensioni. Piccoli alberi in foglia iniziano a ondeggiare.
		18 ~ 24 mph	
		17 ~ 21 nodi	
		8,0 ~ 10,7 m/s	
6	Brezza forte	39 ~ 49 km/h	Movimento di grossi rami. Fischio dei cavi sospesi. L'uso dell'ombrello diventa difficile. I bidoni di plastica vuoti si ribaltano.
		25 ~ 30 mph	
		22 ~ 27 nodi	
		10,8 ~ 13,8 m/s	
7	Vento forte	50 ~ 61 km/h	Movimento di interi alberi. Camminare controvento richiede uno sforzo.
		31 ~ 38 mph	
		28 ~ 33 nodi	
		13,9 ~ 17,1 m/s	
8	Burrasca	62 ~ 74 km/h	Si spezzano alcuni ramoscelli dagli alberi. Le auto sbandano sulla strada. Camminare a piedi diventa molto difficoltoso.
		39 ~ 46 mph	
		34 ~ 40 nodi	
		17,2 ~ 20,7 m/s	
9	Burrasca forte	75 ~ 88 km/h	Si staccano alcuni rami e cadono piccoli alberi. Strutture / segnaletiche provvisorie vengono abbattute.
		47 ~ 54 mph	
		41 ~ 47 nodi	
		20,8 ~ 24,4 m/s	
10	Tempesta	89 ~ 102 km/h	Alberi spezzati o sradicati, probabili danni strutturali.
		55 ~ 63 mph	
		48 ~ 55 nodi	
		24,5 ~ 28,4 m/s	
11	Tempesta violenta	103 ~ 117 km/h	Vegetazione sparsa ovunque e probabili danni strutturali.
		64 ~ 73 mph	
		56 ~ 63 nodi	
		28,5 ~ 32,6 m/s	
12	Uragano	≥ 118 km/h	Gravi danni diffusi alla vegetazione e alle strutture. Detriti e oggetti non fissati vengono sollevati dal vento.
		≥ 74 mph	
		≥ 64 nodi	
		≥ 32,7m/s	

## INDICE UV, INTENSITÀ LUMINOSA E INDICE METEO

1. Indicatore indice
2. Lettura
3. Indice UV e indicatore della luce
4. Unità di misura



In questa sezione, premere il tasto [ **INDEX** ] per visualizzare gli indici meteo in questa sequenza: **INDICE UV** ➔ **INTENSITÀ LUMINOSA** ➔ **TEMPERATURA PERCEPITA** ➔ **WIND CHILL** ➔ **INDICE DI CALORE** ➔ **PUNTO DI RUGIADA**.

## INDICE UV

Mostra l'indice UV corrente rilevato dal sensore wireless 7 in 1.

## INTENSITÀ LUMINOSA


Mostra l'intensità luminosa corrente rilevata dal sensore wireless 7 in 1.

Per impostare l'unità di misura dell'intensità luminosa: Klx (lx), Kfc (fc) e W/m<sup>2</sup>.

1. Quando viene visualizzata la lettura, tenere premuto il tasto [ **INDEX** ] per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'unità di intensità luminosa.
2. Premere il tasto [ **UP** ] o [ **DOWN** ] per cambiare l'unità di misura in questa sequenza: Klx (lx) → Kfc (fc) → W/m<sup>2</sup>.
3. Premere il tasto [ **INDEX** ] per uscire dall'impostazione.

## TEMPERATURA PERCEPITA

La temperatura percepita è la temperatura esterna avvertita. Tiene conto del fattore wind chill (18 °C o inferiore) e dell'indice di calore (26 °C o superiore). Per temperature comprese tra 18,1 °C e 25,9 °C, in cui l'influenza del vento e dell'umidità sono meno significative, il dispositivo mostrerà la temperatura esterna effettiva misurata come temperatura percepita.



## INDICE DI CALORE

L'indice di calore viene ricavato dai dati di temperatura e umidità del sensore wireless 7 in 1 quando la temperatura è compresa tra 27 °C (80 °F) e 50 °C (120 °F).

INTERVALLO DELL'INDICE DI CALORE	AVVISO	SPIEGAZIONE
Da 27 °C a 32 °C (da 80 °F a 90 °F)	Attenzione	Possibilità di colpi di calore
Da 33 °C a 40 °C (da 91 °F a 105 °F)	Estrema cautela	Possibilità di disidratazione da calore
Da 41 °C a 54 °C (da 106 °F a 129 °F)	Pericolo	Probabili colpi di calore
≥ 55 °C (≥ 130 °F)	Pericolo estremo	Forte rischio di disidratazione / colpo di calore

## WIND CHILL

La combinazione dei dati di temperatura e di velocità del vento misurati dal sensore 7 in 1 determina il fattore wind chill attuale. Il valore di wind chill è sempre inferiore alla temperatura dell'aria con valori di vento per i quali la formula applicata è valida (per esempio, a causa di un limite della formula, una temperatura effettiva dell'aria superiore a 10 °C con una velocità del vento inferiore a 9 km/h può determinare una lettura errata del wind chill).

## PUNTO DI RUGIADA

- Il punto di rugiada è la temperatura al di sotto della quale il vapore acqueo presente nell'aria a pressione barometrica costante si condensa in acqua liquida alla stessa velocità con cui evapora. L'acqua condensata si chiama *rugiada* quando si forma su una superficie solida.
- La temperatura del punto di rugiada è determinata dai dati di temperatura e umidità rilevati dal sensore wireless 7 in 1.

## INDICE UV E CALIBRAZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA

1. Quando viene visualizzata la lettura dell'indice UV, tenere premuto il tasto [ **INDEX** ] per 2 secondi per accedere alla modalità di calibrazione UV.
2. Premere il tasto [ **UP** ] o [ **DOWN** ] per regolare il valore dell'aumento UV. (Valore predefinito 1,0)
3. Premere nuovamente il tasto [ **INDEX** ] per accedere alla modalità di calibrazione dell'intensità luminosa.
4. Premere il tasto [ **UP** ] o [ **DOWN** ] per regolare il valore di aumento dell'intensità luminosa. (Valore predefinito 1,0)
5. Premere il tasto [ **INDEX** ] per uscire dalla calibrazione.

## **DATI STORICI (TUTTE LE REGISTRAZIONI DELLE ULTIME 24 ORE)**

La console registra automaticamente i dati meteorologici delle ultime 24 ore, inclusa temperatura e umidità interna ed esterna, barometro, wind chill, velocità del vento e precipitazioni.

1. Premere il tasto [ **HISTORY** ] per controllare le registrazioni di 1 ora precedente.
2. Premere ripetutamente il tasto [ **HISTORY** ] per visualizzare 2, 3, 4 , 5..... 24 registrazioni meteo.

## **FUNZIONE MEMORIZZAZIONE MAX / MIN**

La console può registrare i dati meteo MAX / MIN raccolti, con le date corrispondenti, per una facile consultazione.

### **VISUALIZZAZIONE DEI VALORI MAX / MIN RACCOLTI**

Quando viene mostrata la temperatura / umidità esterna:

Premere il tasto [ **MAX / MIN** ] per controllare le registrazioni MAX / MIN nella seguente sequenza di visualizzazione: Temperatura interna MAX → Temperatura interna MIN → Umidità interna MAX → Umidità interna MIN → Pressione MAX → Pressione MIN → Temperatura esterna MAX → Temperatura esterna MIN → Umidità esterna MAX → Umidità esterna MIN → Temperatura percepita MAX → Temperatura percepita MIN → Wind chill MAX → Wind chill MIN → Indica di calore MAX → Indice di calore MIN → Punto di rugiada MAX → Punto di rugiada MIN → Velocità media del vento MAX → Raffica MAX → Tasso precipitazioni MAX → Indice UV MAX → Intensità luminosa MAX.

Quando viene visualizzata la temperatura / umidità CH 1, 2 o 3 valida:

Premere il tasto [ **MAX / MIN** ] per controllare le registrazioni MAX / MIN nella seguente sequenza di visualizzazione: Temperatura interna MAX → Temperatura interna MIN → Umidità interna MAX → Umidità interna MIN → Pressione MAX → Pressione MIN → Temperatura CH MAX → Temperatura CH MIN → Umidità CH MAX → Umidità CH MIN.


### **CANCELLARE LE REGISTRAZIONI MAX / MIN**

Durante la modalità di registrazione MAX / MIN, tenere premuto il tasto [ **MAX / MIN** ] per 2 secondi per azzerare le registrazioni correnti sul display.

## **IMPOSTAZIONE DELL'ALLERTA METEO**


L'allerta meteo avvisa l'utente della presenza di determinate condizioni meteorologiche. Una volta soddisfatto il criterio di allerta, il segnale sonoro si attiva e sullo schermo lampeggiano la lettura e l'icona di allerta.

Flashing reading



### **VISUALIZZARE E IMPOSTARE L'ALLERTA**


1. Premere il tasto [ **ALERT** ] per accedere alla modalità allerta.
2. Premere il tasto [ **UP** ] o [ **DOWN** ] per selezionare la sezione: Interno → Esterno → CH1 → CH2 → CH3



3. Una volta selezionata la sezione, premere il tasto **[ ALERT ]** per selezionare il tipo di avviso
  - Quando appare il simbolo Indoor, la sequenza di selezione è: Temperatura interna HI → Temperatura interna LO → Umidità interna HI → Umidità interna LO → Pressione barometrica.
  - Quando appare il simbolo Outdoor, la sequenza di selezione di è la seguente: Temperatura esterna HI → Temperatura esterna LO → Umidità esterna HI → Umidità esterna LO → Vento HI → Tasso precipitazioni HI.
  - Quando appare il simbolo CH1, 2 o 3 , la sequenza di selezione è la seguente: CH Temperatura HI → CH Temperatura LO → CH Umidità HI → CH Umidità LO.
4. Nel tipo di avviso, il valore selezionato lampeggia, quindi premere i tasti **[ UP ]** o **[ DOWN ]** per regolare il valore, oppure tenere premuto il tasto per modificarlo rapidamente.



5. Premere il tasto **[ ALARM ]** per attivare / disattivare il relativo avviso.



6. Premere il tasto **[ ALERT ]** per confermare e passare alla lettura dell'avviso seguente.
7. Una volta completata l'impostazione, tenere premuto per 2 secondi per uscire dall'impostazione allerta.

**i** **NOTA:**

- Se non viene premuto alcun tasto, il sistema esce automaticamente dalla modalità di allerta dopo 60 secondi.
- Quando l'allarme ALERT è attivo, l'area e il tipo di allerta che ha attivato l'allarme lampeggiano e l'allarme suona per 2 minuti.
- Per tacitare il segnale acustico dell'allerta, premere il tasto **[ SNOOZE ]** o **[ ALARM ]**, oppure lasciare che il segnale acustico si spenga automaticamente dopo 2 minuti.

**RICEZIONE DEL SEGNALE WIRELESS**

Il sensore 7 in 1 è in grado di trasmettere dati in modalità wireless in un raggio di circa 150 m (linea d'aria). Occasionalmente, per via di ostruzioni fisiche intermittenti o di altre interferenze ambientali, il segnale può essere indebolito o perso. Se il segnale del sensore viene perso completamente, è necessario riposizionare la console o il sensore wireless 7 in 1.

Nessun sensore	Ricerca del segnale	Segnale forte	Segnale debole	Segnale perso

**i** **NOTA:**

L'indicatore di forza del segnale dal sensore termoigrometrico opzionale CH 1~3 è uguale a quello del sensore 7 in 1.


**RETROILLUMINAZIONE**

Questa console è dotata di retroilluminazione LCD, premere il tasto **[ SNOOZE / LIGHT ]** per accendere lo schermo LCD per 5 secondi.

## PUNTARE IL SENSORE 7 IN 1 VERSO SUD

Il sensore esterno 7 in 1 è calibrato di default per puntare verso nord. Tuttavia, in alcuni casi, gli utenti potrebbero voler installare questo sensore con puntamento a sud:

1. Installare innanzitutto il sensore esterno 7 in 1 con la freccia rivolta verso sud.
2. Sulla console, tenere premuto il tasto [ WIND ] per 8 secondi fino a quando la parte superiore (emisfero nord) della bussola si accende e lampeggia.
3. Usare i tasti [ UP ] o [ DOWN ] per passare alla parte inferiore (emisfero australe).
4. Premere il tasto [ WIND ] per confermare e uscire.



















### **NOTA:**

Modificando l'impostazione dell'emisfero cambia automaticamente anche la direzione delle fasi lunari sul display.

## FASE LUNARE


Nell'emisfero settentrionale, la Luna cresce (dopo il novilunio) da destra. Pertanto, l'area della Luna illuminata dal Sole aumenta da destra verso sinistra nell'emisfero settentrionale, mentre nell'emisfero meridionale da sinistra verso destra. Di seguito è riportata una tabella che illustra come appare la Luna sulla console.

Emisfero settentrionale	Fase lunare	Emisfero meridionale
	Novilunio	
	Luna crescente	
	Primo quarto	
	Luna gibbosa crescente	
	Luna piena	
	Luna gibbosa calante	
	Terzo quarto	
	Luna calante	



## MANUTENZIONE

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando l'indicatore di batteria scarica "  " è visualizzato nella sezione OUT, significa che la batteria del sensore è scarica. Sostituire le batterie del sensore con nuove batterie adeguate.

### MANUTENZIONE DEL SENSORE WIRELESS 7 IN 1



#### SOSTITUIRE LA COPPETTA DELL'ANEMOMETRO


1. Rimuovere il tappo di gomma e svitare.
2. Rimuovere la coppetta dell'anemometro per la sostituzione

#### PULIZIA DEL SENSORE UV E CALIBRAZIONE

- Per misurazioni UV precise, pulire delicatamente la lente di copertura del sensore UV con un panno in microfibra umido.
- Col tempo, il sensore UV si degrada naturalmente. Il sensore UV può essere calibrato con un misuratore UV; per la calibrazione, consultare la sezione "Calibrazione dell'indice UV e dell'intensità luminosa" di questo manuale.

#### SOSTITUIRE IL SEGNAVENTO

Svitare e rimuovere il segnamento per la sostituzione







#### PULIZIA DEL COLLETTORE PIOGGIA

1. Ruotare il collettore pioggia di 30° in senso antiorario.
2. Rimuovere delicatamente il collettore pioggia.
3. Pulire e rimuovere eventuali detriti o insetti.
4. Installare il collettore quando è pulito e completamente asciutto.

#### PULIRE IL SENSORE TERMOIGROMETRICO

1. Rimuovere le 2 viti sul fondo dello schermo antiradiazioni.
2. Estrarre delicatamente i 4 schermi inferiori.
3. Rimuovere con cura sporco o insetti dal sensore e dalla ventola (non lasciare che i sensori all'interno si bagnino).
4. Pulire lo schermo con acqua per rimuovere lo sporco e gli insetti.
5. Rimontare tutte le parti quando sono pulite e completamente asciutte.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema / Sintomo	Soluzione
Misurazione anomala o assente del sensore pioggia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controllare il foro di scarico del collettore pioggia.</li><li>2. Controllare l'indicatore di bilanciamento.</li></ol>
Misurazione anomala o assente del sensore termoisgrometrico	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controllare lo schermo antiradiazioni.</li><li>2. Controllare l'alloggiamento del sensore.</li></ol>
Misurazione anomala o assente della velocità e direzione del vento	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controllare le coppette (anemometro).</li><li>2. Controllare la banderuola segnamento.</li></ol>
 e  (segnale perso per 15 minuti)  e  (segnale perso per 1 ora)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Collocare la console e il sensore 7 in 1 in una posizione più vicina l'una all'altro.</li><li>2. Assicurarsi che la console sia lontana da altri apparecchi elettronici che potrebbero interferire con la comunicazione wireless (TV, computer, microonde).</li><li>3. Se il problema persiste, resettare sia la console che il sensore 7 in 1.</li></ol>
Letture della temperatura troppo alta durante il giorno	Accertarsi che il sensore ad array non sia troppo vicino a fonti di calore o a strutture come edifici, pavimentazioni, pareti o unità di condizionamento dell'aria.
Durante la notte potrebbe formarsi della condensa sotto il sensore UV	La condensa tende a scomparire quando la temperatura aumenta per via del Sole e non influisce sulle prestazioni dell'unità.

**SPECIFICHE TECNICHE**


<b>CONSOLE</b>	
Dimensioni (L x A x P)	180 x 137 x 22 mm
Peso	424,8 g (con batterie)
Alimentazione principale	4 batterie AA
Sensori supportati	Sensore wireless 7 in 1 (velocità del vento, direzione del vento, pluviometro, termoigrometro, UVI, luce)
Frequenza RF	868 Mhz (per la versione UE o UK)
<b>OROLOGIO RADIOCONTROLLATO / ATOMICO</b>	
Sincronizzazione	Automatico o disattivato
Display orologio	HH:MM:SS / giorno della settimana
Formato orario	12 ore AM / PM o 24 ore
Calendario	DD / MM
Giorno della settimana in 5 lingue	EN / FR / DE / ES / IT
Segnale orario RCC	DCF o MSF (in base alla versione del paese)
DST	AUTO / OFF (disponibile solo quando RCC è attivo)
<b>BAROMETRO PER INTERNI</b>	
Unità di misura barometro	hPa, inHg e mmHg
Campo di misura	540 ~ 1100 hPa
Precisione	(700 ~ 1100 hPa $\pm$ 5 hPa) / (540 ~ 696 hPa $\pm$ 8 hPa) (20,67 ~ 32,48 inHg $\pm$ 0,15 inHg) / (15,95 ~ 20,55 inHg $\pm$ 0,24 inHg) (525 ~ 825 mmHg $\pm$ 3,8 mmHg) / (405 ~ 522 mmHg $\pm$ 6 mmHg) Tipico a 25 °C (77 °F)
Risoluzione	1 hPa / inHg in 2 cifre decimali / mmHg in 1 cifra decimale
Previsioni meteo	Soleggiato / sereno, leggermente nuvoloso, nuvoloso, piovoso, piovoso / temporalesco e nevoso
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max / MIN
<b>TEMPERATURA INTERNA</b>	
Unità di misura temperatura	°C o °F
Intervallo	Da -5 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)
Risoluzione	°C / °F (1 cifra decimale)
Precisione	< 0 °C o > 40 °C $\pm$ 2 °C (< 32 °F o > 104 °F $\pm$ 3,6 °F) 0 ~ 40 °C $\pm$ 1 °C (32 ~ 104 °F $\pm$ 1,8 °F)
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max / MIN
<b>UMIDITÀ INTERNA</b>	
Intervallo	Da 20% a 90% RH (< 20%: LO; > 90%: HI) (temperatura compresa tra 0 °C e 60 °C)
Risoluzione	1%
Precisione	20 ~ 40% RH, $\pm$ 8% RH, a 25 °C (77 °F) 41% ~ 70% RH, $\pm$ 5% RH, a 25 °C (77 °F) 71% ~ 90% RH, $\pm$ 8% RH, a 25 °C (77 °F)
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max / MIN
<b>TEMPERATURA ESTERNA (Nota: Rilevamento dati dal sensore wireless 7 in 1)</b>	
Unità di misura temperatura	°C o °F
Intervallo	Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 176 °F) Basato su batterie al litio non ricaricabili
Risoluzione	°C / °F (1 cifra decimale)
Precisione	5,1 ~ 60 °C $\pm$ 0,4 °C (41,2 ~ 140 °F $\pm$ 0,7 °F) -19,9 ~ 5 °C $\pm$ 1 °C (-3,8 ~ 41 °F $\pm$ 1,8 °F) -40 ~ -20 °C $\pm$ 1,5 °C (-40 ~ -4 °F $\pm$ 2,7 °F)
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max / MIN
<b>UMIDITÀ ESTERNA (Nota: Rilevamento dati dal sensore wireless 7 in 1)</b>	
Intervallo	Da 1% a 99% RH
Risoluzione	1%
Precisione	1 ~ 20% RH $\pm$ 6,5% RH @ 25 °C (77 °F) 21 ~ 80% RH $\pm$ 3,5% RH @ 25 °C (77 °F) 81 ~ 99% RH $\pm$ 6,5% RH @ 25 °C (77 °F)
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max / MIN
<b>PIOGGIA (Nota: Rilevamento dati dal sensore wireless 7 in 1)</b>	
Unità di misura pioggia	mm e in
Intervallo precipitazioni	0 ~ 9999 mm (0 ~ 393,7 pollici)
Risoluzione	0,4 mm (0,0157 pollici)

Precisione per le precipitazioni	Maggiore di +/- 7% o 1 piccolo
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max
<b>VENTO (Nota: Rilevamento dati dal sensore wireless 7 in 1)</b>	
Unità di misura velocità del vento	mph, m/s, km/h, nodi
Intervallo di velocità del vento	0 ~ 112 mph, 50 m/s, 180 km/h, 97 nodi
Risoluzione della velocità del vento	0,1 mph o 0,1 nodi o 0,1 m/s
Precisione della velocità	< 5 m/s: +/- 0,5 m/s; > 5 m/s: +/- 6%
Risoluzioni di direzione	16 o 360 gradi
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max
<b>INDICE UV (Nota: Rilevamento dati dal sensore wireless 7 in 1)</b>	
Intervallo	0 ~ 16
Risoluzione	1 cifra decimale
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max
<b>INTENSITÀ DELLA LUCE (Nota: Rilevamento dati dal sensore wireless 7 in 1)</b>	
Unità di misura intensità luminosa	Klx (lx), Kfc (fc) e W/m <sup>2</sup>
Intervallo	0 ~ 200 Klx
Risoluzione	Klx, Kfc, fc e W/m <sup>2</sup> (1 decimale), lx (intero)
Modalità memoria	Dati storici per le ultime 24 ore, Max

#### **SENSORE WIRELESS 7 IN 1**


Dimensioni (L x A x P)	343,5 x 393,5 x 136 mm (13,5 x 15,5 x 5,35 in) montaggio installato
Peso	757 g con le batterie
Batteria	3 batterie AA da 1,5 V (si consigliano batterie al litio per l'uso a basse temperature)
Frequenza RF	868 MHz (per la versione UE o UK)
Portata di trasmissione RF	Fino a 150 metri
Trasmissione	Ogni 12 secondi

#### **SMALTIMENTO**

 Smaltire l'imballaggio in modo corretto in base al materiale, come per esempio carta o cartone. Contattare l'ente locale responsabile dello smaltimento dei rifiuti per conoscere la modalità più appropriata.

 Non smaltire dispositivi elettronici nei normali rifiuti domestici!

In base alla direttiva 2012/19/CE del Parlamento Europeo sullo smaltimento di dispositivi elettrici ed elettronici e al suo recepimento nella legislazione italiana, i dispositivi elettronici usati devono essere raccolti e riciclati separatamente nel rispetto dell'ambiente.

 In conformità con le normative relative alle batterie e alle batterie ricaricabili, è espressamente vietato lo smaltimento insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire le batterie usate in accordo alle disposizioni vigenti, tramite i punti di raccolta locali o il punto vendita presso cui sono state acquistate. Lo smaltimento nei rifiuti domestici viola la Direttiva sulle batterie.

Le batterie contenenti elementi tossici sono contraddistinte da un segno e un simbolo chimico. "Cd" = cadmio, "Hg" = mercurio, "Pb" = piombo.

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

Con la presente Bresser GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura identificato con il codice: 7003100000000 è conforme alla Direttiva: 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:  
[http://www.bresser.de/download/7003100000000/CE/7003100000000\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/7003100000000/CE/7003100000000_CE.pdf)

#### **GARANZIA & ASSISTENZA**

Il periodo di garanzia regolare è di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Per prolungare volontariamente il periodo di garanzia come indicato sulla confezione regalo è necessario registrarsi presso il nostro sito Web.

Le condizioni di garanzia complete e altre informazioni sul prolungamento della garanzia e sulla nostra assistenza sono disponibili all'indirizzo [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms).

## Assistenza

### DE AT CH BE

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto o reclamo, contattare per primo il centro di assistenza, preferibilmente via e-mail.

E-mail: [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de)  
Telefono\*: +49 28 72 80 74210

#### **BRESSER GmbH**

Servizio clienti  
Gutenbergstr. 2  
46414 Rhede  
Germania

\*Numero locale in Germania (la tariffa dipende dal vostro operatore telefonico); le chiamate dall'estero comportano costi maggiori.

### GB IE

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto o reclamo, contattare per primo il centro di assistenza, preferibilmente via e-mail.

E-mail: [service@bresseruk.com](mailto:service@bresseruk.com)  
Telefono\*: +44 1342 837 098

#### **BRESSER UK Ltd.**

Suite 3G, Eden House  
Enterprise Way  
Edenbridge, Kent TN8 6HF  
Regno Unito

\*Addebito della chiamata alle tariffe locali vigore in Regno Unito (l'importo addebitato per la telefonata dipende dalle tariffe applicate dal vostro operatore telefonico); le chiamate dall'estero comportano costi maggiori.

## Contatto

#### **Bresser GmbH**

Gutenbergstraße 2  
46414 Rhede · Germania  
[www.bresser.de](http://www.bresser.de)

   @BresserEurope

### FR BE

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto o reclamo, contattare per primo il centro di assistenza, preferibilmente via e-mail.

E-mail: [sav@bresser.fr](mailto:sav@bresser.fr)  
Telefono\*: 00 800 6343 7000

#### **BRESSER France SARL**

Pôle d'Activités de Nicopolis  
314 Avenue des Chênes Verts  
83170 Brignoles  
Francia

\*Costo di una chiamata locale dalla Francia o dal Belgio

### NL BE

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto o reclamo, contattare per primo il centro di assistenza, preferibilmente via e-mail.

E-mail: [info@bresserbenelux.nl](mailto:info@bresserbenelux.nl)  
Telefono\*: +31 528 23 24 76

#### **BRESSER Benelux**

Smirnoffstraat 8  
7903 AX Hoogeveen  
Paesi Bassi

\*Costo di una chiamata locale dai Paesi Bassi. L'importo addebitato per ogni chiamata dipende dalla tariffa del vostro operatore telefonico; le chiamate dall'estero comportano costi più elevati.

### ES IT PT

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto o reclamo, contattare per primo il centro di assistenza, preferibilmente via e-mail.

E-mail: [servicio.iberia@bresser-iberia.es](mailto:servicio.iberia@bresser-iberia.es)  
Telefono\*: +34 91 67972 69

#### **BRESSER Iberia SLU**

c/Valdemorillo,1 Nave B  
P.I. Ventorro del Cano  
28925 Alcorcón Madrid  
Spagna

\*Numero locale in Spagna (l'importo addebitato per la telefonata dipende dalle tariffe applicate dal vostro operatore telefonico); le chiamate dall'estero comportano costi maggiori.

